

I manuali di officina sono stati realizzati da Moto Guzzi spa e gestioni precedenti, gli stessi NON sono coperti da copyright.

Alcune persone dopo aver comodamente scaricato dal nostro sito internet i manuali li rivendevano a caro prezzo ad acquirenti ignari del fatto che tale documentazione tecnica, è consultabile e scaricabile all'indirizzo internet

<http://www.officina.moto-guzzi.it>

GRATUITAMENTE


A tutela dei consumatori

L'associazione culturale Moto-Guzzi.it ritiene utile avvisare che:

*"Questo materiale è messo a disposizione di tutti **GRATUITAMENTE** sul sito www.moto-guzzi.it non è pertanto utilizzabile a scopi commerciali. Segnalateci eventuali abusi all'indirizzo e-mail: info@motoguzzi.it*

e a salvaguardia del lavoro di compiuto dal curatore della sezione tecnica e delle spese di hosting sostenute dalla Associazione culturale Moto-Guzzi.it il proprio logo.

Schema impianto elettrico (versione non catalizzata)
 Wiring diagram (version without catalytic converter)
 Schéma installation électrique (version non catalysée)
 Stromlaufplan (Version ohne Katalysator)



F1	Centrale ECU	5A
F2	Pompa Iniezione	10A
F3	Ricarica Batteria	30A
F4	Commutatore Crivoli	15A
F5	Abb. Ambrav. Stop 15A	15A
F6	Luci di posizione	5A
F7	Indicatori di direzione	5A
F8	Fusibile a disposizione	15A

